

**MESSAGE**

Voir un message	8 CODE COMMUN 1 MESSAGE #
Archiver un message	8 CODE COMMUN 2 MESSAGE #
Effacer un message	8 CODE COMMUN 3 MESSAGE #
Lire vocalement un message	8 CODE COMMUN 4 MESSAGE #
Transmettre un message par téléphone	8 CODE COMMUN 5 Numéro de téléphone Message (1-8) #

**VISUALISER L'ÉTAT ET LES PROGRAMMES**

Visualiser l'état d'une unité	6 1 ↑ / ↓
Visualiser l'état d'une zone	6 2 ↑ / ↓
Visualiser l'horaire de lever/coucher du soleil	6 3
Visualiser tous les programmes	9 CODE COMMUN 3 2 # ↑ / ↓

**ACCÈS TÉLÉPHONE**
**UTILISEZ LE CLAVIER SUR LES TÉLÉPHONES À TOUCHES VOCALES**

Pour accéder au système	Depuis l'intérieur, décrochez un téléphone et appuyez sur #
	Depuis un téléphone extérieur, appelez chez vous et entrez votre code après le bip. Si vous avez un répondeur, laissez sonner une fois, raccrochez et attendez environ 10 secondes avant de rappeler. Le système décrochera après une sonnerie. Entrez votre code.
Panique (téléphone intérieur uniquement)	# Appuyez 6 fois sur # Les sirènes et les lumières s'activent.

**COMMANDES PAR TÉLÉPHONE**

Contrôle	1 NUMÉRO DE ZONE #
Sécurité	2 Puis appuyez sur 0 Éteint 1 Jour 2 nuit 3 Absence 4 Vacance 5 Jour inst 6 Délai nuit CODE
Contourner une zone	2 8 NUMÉRO DE ZONE # CODE
Restaurer toutes les zones	2 9 0 # CODE
Lancer un bouton	3 NUMÉRO DE BOUTON #
Toutes lumières allumées	4 1 TOUT ÉTEINT 4 0
Température	5 ZONE TEMP # Puis appuyez sur
État	6 Lit l'état actuel du système
Évènements	7 CODE Lit 3 évènements Appuyez sur 7 pour plus d'évènements ou * pour sortir
Lire et enregistrer l'adresse	8 8 CODE Pour lire L'adresse 8 9 CODE Pour enregistrer l'adresse
Parler et écouter les locaux	8 3 2 PARLER 8 8 ÉCOUTER
Au revoir	9 ou raccrocher le téléphone
Annuler	*
Répéter	0

# OmniPro II, Omni Ile, et Omni LTe.

**Résumé de référence rapide des commandes**

Reportez-vous au guide de l'utilisateur pour obtenir des instructions complètes

## AFFICHAGES CONSOLE

Toutes les commandes du système sont basées sur des menus. Pour le menu principal, appuyez sur

# :

1=CONTROL    2=SECURITY  
3=BUTTON    4=ALL    ↓

Appuyez sur ↓ pour l'affichage suivant

5=TEMP    6=STATUS  
7=EVENTS    8=MESSAGE    ↕

9=SETUP    ↑

Appuyez sur ↓ lorsque vous entrez une unité, une zone, un bouton, une température, un code ou un message pour parcourir les listes de noms

Appuyez sur ↓ pour avancer à l'élément suivant

Appuyez sur ↓ pour revenir à l'élément précédent

## FONCTIONS CONSOLE

*	Utilisé pour annuler et retourner à l'affichage du menu précédent
#	Utilisé pour entrer / confirmer une sélection ou pour afficher un menu
1 Bip	Votre commande a été entrée correctement
2 Bips	Appuyez sur * pour éteindre le bip
3 Bips	Erreur! SVP entrez la commande de nouveau. Appuyez * pour recommencer
Bip en continu	Une alarme s'est déclenchée

## SÉCURITÉ

Désactiver le système et éteindre les alarmes	OFF CODE
Armer la sécurité	AWAY OU NIGHT OU DAY CODE Assurez-vous que le système affiche "SYSTEM OK"
Armer la sécurité en mode absence	2 4 CODE
Contourner une zone	2 8 ZONE # CODE
Restaurer toutes les zones	2 9 0 #
Armement rapide	AWAY OU NIGHT OU DAY DEUX FOIS
Révision événements	7 CODE COMMUN ↑/↓
Réinitialiser les détecteurs de fumée	ARMEMENT OU ARMEMENT RAPIDE
Touches d'urgence	1 + 3 = POLICE SECOURS 4 + 6 = SECOURS INCENDIE 7 + 9 = SECOURS AUXILIAIRE

## PARAMÈTRES

Régler l'heure (ex.7:30PM) Entrer la date (ex. 15 avril 2000)	9 CODE COMMUN 2 7 3 0 ↓ 0 4 1 5 0 0
Configurer de nouveaux codes	9 CODE COMMUN 1 Appuyez sur ↓ ou ↑
Configurer les options du téléphone	9 CODE COMMUN 4 Pour afficher chaque élément Pour changer un élément, entrer votre choix
Configurer les options de délais et d'armement	9 CODE COMMUN 5 puis appuyez sur #

## ÉCLAIRAGE ET TEMPÉRATURE

Toutes les lumières allumées	4 1 TOUT OFF 4 0
Allume ou éteint une lumière	1 Unité # 1 0 (ON) (OFF)
Tamiser l'éclairage	1 Unité # 2 Étapes de gradation (1-9)
Augmenter l'éclairage	1 Unité # 3 Étapes de gradation (1-9)
Commande programmée	1 Unité # 9 Entrer l'heure # 0 ou 1 ou 2 ou 3 (OFF) (ON) (DIM) (BRT)
Configurer le niveau d'éclairage	1 Unité # 4 Niveau d'éclairage (1-100)
Lancer un bouton (macro)	3 Bouton #
Lancer une ambiance	4 2 Ambiance #
Visualiser les paramètres de température	5 Temp Zone # # ↑/↓
Changer le mode thermostat	5 Temp Zone # 1 0 Off 2 Clim 1 Chauffage 3 Auto
Changer la configuration du thermostat du chauffage (Régler à 70)	5 Temp Zone # 2 7 0 #
Changer la configuration du thermostat du climatiseur (Régler à 80)	5 Temp Zone # 3 8 0 #
Changer la configuration du thermostat du ventilateur	5 Temp Zone # 4 0 Auto 1 ON 2 Cycle
Changer la configuration du thermostat	5 Temp Zone # 5 0 Auto 1 ON