

MENSAJE

Mostrar un Mensaje	8 CÓDIGO MAESTRO 1 Mensaje #
Registrar un Mensaje	8 CÓDIGO MAESTRO 2 Mensaje #
Borrar un Mensaje	8 CÓDIGO MAESTRO 3 Mensaje #
Reproducir un Mensaje	8 CÓDIGO MAESTRO 4 Mensaje #
Mensaje Telefónico	8 CÓDIGO MAESTRO 5 Mensaje Núm. Telefónico (1-8) #

VER ESTATUS Y PROGRAMAS

Ver Estatus de la Unidad	6 1 ↑/↓
Ver Estatus de Zona	6 2 ↑/↓
Ver horario de Alba/Ocaso	6 3
Ver Todos los Programas	9 CÓDIGO MAESTRO 3 2 # ↑/↓

ACCESO TELEFÓNICO

USE UN TELÉFONO CON TECLADO DE TONOS	
Para Acceder al Sistema	Desde el interior, descolgar el teléfono # : y, a continuación, pulse Desde el exterior, marque a su casa e ingrese nuestro código después del bip. Si tiene una máquina contestadora, deje sonar el teléfono una vez, cuelgue y espere unos 10 segundos, luego llame de nuevo. El sistema responderá después de una llamada. Ingrese su código.
Pánico (Sólo Dentro del Teléfono)	Presione # 6 veces. Las sirenas y las luces se activan.

COMANDOS VIA TELEFÓNICA

Control	1 Número de Unidad # Luego 0 Enc. 2 Oscurece Presione 1 Apag.3 Ilumina
Seguridad	2 Luego 0 Apag. 4 Vacaciones Presione 1 Día 5 Día Inst CÓDIGO 2 Noche 6 Ret. Noche 3 Afuera
Excluir una Zona	2 8 Número de zona # CÓDIGO
Restaurar todas las Zonas	2 9 0 # CÓDIGO
Ejecutar un botón	3 Número de Botón #
Encender todas las luces	4 1 Apagar Todo 4 0
Temperatura	5 Zona de Temp # Luego 1 Modo 4 Vent. Presione 2 Calor 5 Esperar 3 Frío
Estatus	6 Muestra Estado Actual del Sistema
Eventos	7 CÓDIGO Muestra 3 eventos. Presione 7 para más eventos o * para salir.
Reproducir y Grabar Dirección	8 8 Para reproducir Dirección 9 CÓDIGO – Grabar Dirección
Hablar y escuchar a los locales	8 3 2 Hablar 8 Escuchar
Salir / Terminar	9 o cuelgue el teléfono
Cancelar	*
Repetir	0

OmniPro II, Omni IIe, y Omni LTe.

Referencia Rápida de Comandos, resumen.

Consulte el Manual del propietario para obtener instrucciones completas.

PANTALLA DE LA CONSOLA

Todos los comandos del sistema se basan en menús.
Para el menú principal, pulse

:

1=CONTROL 2=SECURITY
3=BUTTON 4=ALL ↓

Presione ↓ para la siguiente pantalla:

5=TEMP 6=STATUS
7=EVENTS 8=MESSAGE ↑/↓

9=SETUP ↑

Presione ↓ cuando ingrese a una unidad, zona, botón, temperatura, código, o mensaje para desplazar a través de la lista de nombres.

Presione ↓ para avanzar al siguiente dispositivo.

Presione ↑ para retroceder al dispositivo anterior.

FUNCIONES DE LA CONSOLA

*	Para cancelar y regresar la pantalla al menú previo.
#	Usado para ingresar / confirmar una selección o mostrar un menú.
1 Pitido	El comando se ha introducido correctamente.
2 Pitidos	Problemas de Bip. Presione * para silenciar el pitido.
3 Pitidos	¡Error! Por favor reingrese el comando. Presione * comenzar de nuevo.
Pitidos Constantes	Ha ocurrido una alarma.

SEGURIDAD

Desarmar Sistema & Silenciar Alarmas	OFF CÓDIGO
Armar Seguridad	AWAY o NIGHT o DAY CÓDIGO Aegúrese que la pantalla muestra "SYSTEM OK"
Armar Seguridad a Modo Vacaciones	2 4 CÓDIGO
Excluir Zona	2 8 ZONA # CÓDIGO
Restaurar todas las zonas	2 9 0 #
Armado rápido	AWAY o NIGHT o DAY DOS VECES
Revisar Eventos	7 CÓDIGO MAESTRO ↑ / ↓
Restablecer Detectores de Humo	Armado o Armado Rápido
Teclas de Emergencia	1 + 3 = EMERGENCIA DE POLICIA 4 + 6 = EMERGENCIA DE INCENDIO 7 + 9 = EMERGENCIA AUXILIAR La Alarma se activa con la depresión simultánea de dos teclas por 1 segundo.

CONFIGURAR DISPOSITIVOS

Configurar tiempo (ej. 7:30 PM)	9 CÓDIGO MAESTRO 2 7 3 0 ↓
Ingresar Fecha (ej. Abril 15, 00)	0 4 1 5 0 0
Establecer Nuevos Códigos	9 CÓDIGO MAESTRO 1 Presione ↓ o ↑ para mostrar cada dispositivo.
Establecer Opciones de Teléfono	9 CÓDIGO MAESTRO 4 Para cambiar un dispositivo, ingrese su elección luego presione #.
Establecer retrasos y Opciones de armado	9 CÓDIGO MAESTRO 5

ILUMINACIÓN Y TEMPERATURA

Encender todas las luces	4 1 Apagar todo 4 0
Encender o Apagar una luz	1 Unidad # 1 o 0 (ENCENDIDO) (APAGADO)
Apagar una luz	1 Unidad # 2 Pasos de atenuado (1-9)
Abrillantar una Luz	1 Unidad # 3 Pasos atenuado (1-9)
Comando de Tiempo	1 Unidad # 9 Ingrese Tiempo # 0 o 1 o 2 o 3 (APAG) (ENC) (DIM) (BRT)
Establecer Nivel de Luz	1 Unidad # 4 Nivel de Iluminación (1-100)
Ejecutar un Button (Macro)	3 Botón #
Ejecutar un escenario	4 2 Escenario #
Ver Configuraciones de Temperatura	5 Temp Zona # # ↑/↓
Cambiar Modo Termostato	5 Temp Zona # 1 0 Apagado 2 Frío 1 Calor 3 Auto
Cambiar Configuración de Calor del Termostato (Establecer en 70)	5 Temp Zona # 2 7 0 #
Cambiar Configuración de Frío (Establecer a 80)	5 Temp Zona # 3 8 0 #
Cambiar Configuración del Ventilador del Termostato	5 Temp Zona # 4 0 Auto 1 ENCENDIDO 2 Ciclar
Cambiar Configuración de Espera del Termostato	5 Temp Zona # 5 0 Auto 1 ENCENDIDO

WEB VERSION