

Encendido

El dispositivo Complementario Anywhere se suministra con dos baterías CR2025 ya instaladas.

- Para encender el dispositivo Complementario Anywhere, coloque su dedo en la hendidura en la base.
- Abra el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la izquierda usando la bisagra.
- Sujete cada lengüeta por la parte circular y jale para sacarlas. Retire ambas lengüetas (cada batería). Esto activará la energía y colocará el dispositivo Complementario Anywhere en el Modo de Acoplamiento. El LED de Estado comenzará a parpadear en color VERDE.

9

Encendido (continuación)

- Cierre el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la derecha utilizando la bisagra.

- Presione hacia abajo con firmeza en las esquinas hasta que el dispositivo se cierre a presión.

10

Cambiando las baterías

- Retire la placa de pared (si se utiliza una placa de pared sin tornillos, el soporte de montaje no necesita ser retirado).
- Encuentre la hendidura en la base y utilice su dedo para abrir el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la izquierda utilizando la bisagra.
- Coloque el dedo en la ranura tal como se marca con las flechas.

13

Cambiando las baterías (continuación)

- Saque con cuidado las baterías del soporte. Mientras levanta las baterías, presione hacia afuera las lengüetas del soporte de la batería según sea necesario para liberar las baterías.
- Reemplace con baterías CR2025 únicamente.
- Cierre el dispositivo girando el marco con cuidado hacia la derecha utilizando la bisagra.
- Presione hacia abajo firmemente en las esquinas hasta que el dispositivo se cierre a presión.
- Coloque la placa de pared a presión.

14

Si tiene dudas en cualquier momento o necesita ayuda contacte a soporte de Leviton o visite leviton.com/decorasmart

Acoplamiento

Siga los pasos siguientes para emparejar el dispositivo Complementario Anywhere con su dispositivo principal Decora Smart.

Si se empareja con un dispositivo Decora Smart Sin Neutro, asegúrese de que el Puente Wi-Fi MLWSB y el dispositivo Sin Neutro ya están configurados y registrados en su cuenta My Leviton.

Activo y acople un dispositivo Complementario Anywhere a la vez.

- Asegúrese de que el dispositivo Complementario Anywhere esté en el modo de acoplamiento y su LED de Estado esté parpadeando en color VERDE.

NOTA: Si no se acopla después de 10 minutos, el dispositivo Complementario Anywhere entrará a un estado de espera para preservar la vida de la batería. Para regresarlo al modo de acoplamiento, haga una presión en la parte superior del balancín 5 veces. EL LED de Estado comenzará a parpadear en color VERDE.

- Ponga el dispositivo principal Decora Smart en modo de emparejamiento:

- Para los dispositivos empotrados en la pared pulse el balancín superior 5 veces; para el D2MSD presione el botón ON/OFF 5 veces.
- Para dispositivos enchufables presione el botón de control 5 veces.
- El LED de Estado parpadeará en color verde/ámbar cuando se encuentre en el modo de acoplamiento.

- El dispositivo principal Decora Smart se emparejará automáticamente con el dispositivo Complementario Anywhere en modo de emparejamiento en el rango de RF inalámbrico. Una vez emparejado, el LED de estado del dispositivo Complementario Anywhere se encenderá brevemente en color VERDE para mostrar que la conexión se ha realizado correctamente.

NOTA: El dispositivo principal Decora Smart se vincula con un dispositivo Complementario Anywhere a la vez. Para emparejar hasta tres dispositivos Complementarios Anywhere, ponga el dispositivo Decora Smart primario de nuevo en el modo de emparejamiento y reinicie el proceso con el siguiente dispositivo Complementario Anywhere.

11

LED de Estado

COLOR	ACTIVIDAD	ESTADO
No encendido	N/A	Operación Normal.
Verde	Fijo	El botón ha sido presionado (retroalimentación normal) o confirma acoplamiento de dispositivo.
Verde	Parpadeo Rápido	El dispositivo está en Modo de Acoplamiento.
Ámbar	Parpadeo Lento	El dispositivo ha perdido la conexión con su dispositivo principal Decora Smart.
Rojo	Parpadeo Lento	Advertencia de batería baja.

LED de Diagnóstico

Si el dispositivo Complementario Anywhere no está funcionando como se espera, el LED de Estado puede ser utilizado como una herramienta de diagnóstico. Presione la parte superior del balancín durante al menos 2 segundos pero menos de 7 segundos y después suelte. El dispositivo debe parpadear un código de diagnóstico por 2 segundos.

COLOR	ESTADO
Verde	Operación normal, conectado a un dispositivo primario.
Ámbar	No conectado a un dispositivo primario.
Rojo	Advertencia de batería baja.

15

Prueba de Control

Una vez que el dispositivo Complementario Anywhere ha sido instalado y emparejado con éxito a su dispositivo principal Decora Smart, compruebe el control pulsando el balancín ENCENDIDO y APAGADO del dispositivo Complementario Anywhere para alternar el encendido de la carga.

12

Qué hacer si...

Si su dispositivo Complementario Anywhere no está funcionando como se espera, visite leviton.com/decorasmart o contacte al equipo de servicios técnicos de Leviton.

El dispositivo Complementario Anywhere no se empareja con el dispositivo principal Decora Smart:

- Asegúrese de que está emparejando con un dispositivo Decora Smart compatible (ver página 6) y que tanto el dispositivo Complementario Anywhere como el principal están dentro del alcance y en modo de emparejamiento.

¿Cómo sé si tengo un dispositivo principal Decora Smart compatible?

- Asegúrese de que su número de parte de 5 dígitos comienza con D3, D2 ó DN. Para localizar el número de parte: Para un dispositivo empotrado en la pared, retire la placa de pared y busque el número de parte en la esquina superior derecha de la banda. Para un dispositivo enchufable, el número de parte de 5 dígitos está en el reverso del dispositivo.

El dispositivo Complementario Anywhere tiene una conexión intermitente con su dispositivo principal Decora Smart:

- Asegúrese de que el dispositivo Complementario Anywhere esté dentro de un rango de 15.24 m (50 pies) del dispositivo primario.
- Este producto no está diseñado para transmitir a través de superficies exteriores. Los factores ambientales pueden afectar el rango inalámbrico. Antes de instalar, examine los materiales como pisos, techos, paredes de concreto o acero reforzado, mampostería, bloque de hormigón, y materiales reforzados como yeso o estuco que podrían interferir con el rango.
- Revise para asegurarse de que la batería no esté baja. Vea la página 15 para saber cómo revisar el nivel de batería usando el LED de Diagnóstico.

¿Puedo controlar varios dispositivos Decora Smart con un solo dispositivo Complementario Anywhere?

- No, pero se puede emparejar hasta tres dispositivos Complementarios Anywhere con un dispositivo Decora Smart compatible.

¿Cómo limpio mi dispositivo?

- Para limpiar utilice un paño húmedo con jabón suave. NO utilice productos desinfectantes incluyendo nebulizadores, rociadores u otros tipos de agentes limpiadores atomizados.

Puede encontrar recursos adicionales de auto-ayuda en leviton.com/decorasmart

16

Reinicio a valores de fábrica

- Mantenga presionado el balancín superior durante 14 segundos.
- Después de los primeros 7 segundos, la luz del estado cambiará a color ÁMBAR. Continúe sosteniendo.
- Después de 7 segundos más, la luz del estado parpadeará rápidamente en color ROJO/ÁMBAR.
- Suelte la parte superior del Balancín Decora y el dispositivo se reiniciará. Esto eliminará todas las asociaciones de emparejamiento.

La Seguridad es Primero

ADVERTENCIAS:

- Este producto debe ser instalado y/o utilizado de conformidad con los códigos y reglamentos eléctricos.
- Para uso en interiores únicamente.
- En caso de que tenga alguna duda en relación a cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista.

PRECAUCIONES:

- Guarde esta hoja de instrucciones. Contiene datos técnicos importantes junto con información sobre las pruebas, así como la detección y corrección de fallas que será útil después de haber completado la instalación.
- Los dispositivos Complementarios Anywhere Decora Smart de Leviton dependen de la comunicación de RF inalámbrica..
- Los dispositivos Complementarios Anywhere Decora Smart utilizan 2 baterías tipo botón CR2025 ÚNICAMENTE. No utilice baterías recargables. El uso de una batería inadecuada puede provocar daños al dispositivo.
- Para evitar lesiones personales o la muerte, mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Busque atención médica inmediata si se ingiere una pila y siga cualquier otro consejo médico consensuado.

Garantía Limitada de 2 Años y Exclusiones

Para la garantía limitada de productos Leviton, visite www.leviton.com. Para una copia impresa de la garantía, llame al 1-800-824-3005.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

El dispositivo incluido cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (i) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina. (ii) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pudiera causar una operación no deseada. Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton podrían anular la autorización del usuario para operar este equipo. Este equipo ha sido probado y encontrado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación particular. En caso de que este equipo cause interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un contacto en un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Para ayuda consultar con el vendedor o técnico con experiencia en radio/televisión.

PRECAUCIÓN DE LA FCC

Cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Leviton Manufacturing Co., Inc. podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PROVEEDOR DE LA FCC

Modelo DAWDC - El Atenuador Complementario Anywhere es fabricado por Leviton Manufacturing Co., Inc. 201 N. Service Road, Melville, NY 11747. www.leviton.com Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

DECLARACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CANADÁ (IC)

Este dispositivo cumple con la(s) norma(s) RSS sobre la exención de licencia de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

EXPOSICIÓN A RF Y UBICACIÓN CONJUNTA:

Con el fin de cumplir con el Boletín 65 OET de la FCC y los límites de exposición a RF de ISED para la población en general y exposición no controlada, este dispositivo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm (7.9 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Asimismo, no debe ser ubicado en el mismo lugar ni operado en combinación con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre Derechos de Autor y Marca Registrada

Decora y Decora Smart son las marcas registradas de Leviton Manufacturing Co., Inc., registradas en los EUA, Canadá, México y China.

El uso en el presente de otras marcas registradas, marcas de servicio, nombres comerciales, nombres de marca y/o nombres de productos de terceros para fines informativos únicamente, son/pueden ser las marcas registradas de sus propietarios respectivos; dicho uso no implica cualquier afiliación, patrocinio o aprobación. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida, transmitida o transcrita sin el permiso expreso por escrito de Leviton Manufacturing Co., Inc.

SÓLO PARA MÉXICO

POLÍTICA DE GARANTÍA DE 2 AÑOS: Leviton S de RL de CV, Lago Tana No. 43, Col. Huichapan, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 07260 México. Tel: (55) 5962-1040. Garantía de este producto por el término de dos años en todos sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega o instalación del producto bajo las siguientes **CONDICIONES:**

- Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza sellada por el establecimiento que lo vendió o nota de compra o factura.
- La empresa se compromete a reemplazar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo para el consumidor, los gastos de transportation que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por: Leviton S de RL de CV.
- El tiempo de reemplazo en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- Quando se requiera hacer efectiva la garantía mediante el reemplazo del producto, esto se podrá llevar a cabo en: Leviton S de RL de CV.
- Esta garantía no es válida en los siguientes casos: A) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. B) Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso en idioma español proporcionado. C) Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Leviton S de RL de CV.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
- En caso de que la presente garantía se extravíe el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL USUARIO	
NOMBRE:	DIRECCIÓN:
COL:	C.P.:
CUIDAD:	ESTADO:
TELÉFONO:	
DATOS DE LA TIENDA O VENDEDOR	

RACION SOCIAL	
PRODUCTO:	MODELO:
MARCA:	
NO. DE SERIE:	
NO. DEL DISTRIBUIDOR:	
DIRECCIÓN:	
COL:	C.P.:
CUIDAD:	
ESTADO:	
TELÉFONO:	
FECHA DE VENTA:	
FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN:	