

# CASTELLANO E INGLES

---

## CASTELLANO

---

### INSTALACION WOLE PICCOLO & WOLE PICCOLO SCAN

Piccolo y Piccolo Scan tienen un editor simulador para PC bajo Windows (WOLE):

Piccolo###Wole.exe  
Piccolo###WoleScan.exe

Donde ### es el número de versión software

Se necesita un Pentium 100 o superior, con el sistema operativo WIN95/WIN98/WIN2000/WIN-XP (VISTA, aún no testado)

Para instalar el WOLE en su PC:

Wole Piccolo	Wole Piccolo Scan
Descomprimir el fichero WolePiccolo###.zip en una nueva carpeta en su disco duro.  ### hace referencia a la versión de software descargada.	Descomprimir WolePiccolo###Scan.zip en una nueva carpeta en su disco duro.  ### hace referencia a la versión de software descargada.
Al descomprimir debe obtener: * Este fichero _ReadmeWolePiccolos.pdf * Piccolo###Wole.exe	Al descomprimir debe obtener: * Este fichero _ReadmeWolePiccolos.pdf * Piccolo###WoleScan.exe
<b>* El programa WOLE están listo para su ejecución.</b>	

\* El WOLE puede necesitar un reajuste del color de su monitor a 16 bits (o 256 colores) si su ordenador no dispone de suficiente memoria de video.

## ENGLISH

---

### INSTALLATION WOLE PICCOLO & WOLE PICCOLO SCAN

Piccolo & Piccolo Scan have a Windows Off Line Editor for PC (WOLE):

Piccolo###Wole.exe  
Piccolo###WoleScan.exe

Where ### is a software version number

You need a PC Pentium 100 or upper with operative system  
WIN95/WIN98/WIN2000/WIN-XP (VISTA yet not tested)

To install the WOLE in your PC:

<b>Wole Piccolo</b>	<b>Wole Piccolo Scan</b>
Expand the WolePiccolo###.zip file in a new folder of your Hard Disk.  ### is the software version reference.	Expand the WolePiccolo###Scan.zip file in a new folder of your Hard Disk.  ### is the software version reference.
You must obtain the following files: * This file _ReadmeWolePiccolos.pdf * Piccolo###Wole.exe	You must obtain the following files: * This file _ReadmeWolePiccolos.pdf * Piccolo###WoleScan.exe
<b>* The WOLE application is ready to use.</b>	

\* The WOLE can need an adjusting of the PC monitor. If your PC hasn't enough video memory, adjust the monitor to 256 colours (16 bits).